

Ремонтные комплекты РК-РУ для распределительных устройств

Ремкомплекты РК-РУ предназначены для восстановления работоспособности распределительных устройств РУ после срабатывания. В состав ремонтного комплекта входят:

- разрывной элемент соответствующего диаметра и исполнения;
- набор уплотнительных резиновых колец.

Таблица 43. Номенклатура и применяемость ремонтных комплектов

Наименование изделия	Применяемость
Ремкомплект РК-РУ-25	РУ-25-150
Ремкомплект РК-РУ-32	РУ-32-150
Ремкомплект РК-РУ-50	РУ-50-150, выпускаемых до 06.2006)
Ремкомплект РК-РУ-50-01	РУ-50-150-01, выпускаемых после 06.2006
Ремкомплект РК-РУ-70	РУ-70-150
Ремкомплект РК-РУ-100	РУ-100-150
Ремкомплект РК-РУ-150	РУ-150-80

Дополнительно требуется заказать пусковое устройство ПУО-2. При необходимости, может потребоваться устройство ручного пуска УРП-7, если оно было использовано для срабатывания распределительного устройства.

Порядок проведения ремонтно-восстановительных работ описан в руководстве по эксплуатации ПАС 016.00.000.РЭ, которое поставляется с каждым изделием.

В связи с тем, что за время выпуска распределительных устройств неоднократно производилась их модернизация, при заказе ремонтного комплекта необходимо указывать заводской номер распределительного устройства РУ, для которого заказывается ремкомплект.

Пример заказа изделий для проведения ремонтно-восстановительных работ распределительных устройств

Наименование изделия при заказе	Кол-во	Ед. изм.	Примечание
Ремонтный комплект РК-РУ-32	1	к-т	указать заводской номер распределительного устройства, для которого заказывается ремкомплект
Пусковое устройство ПУО-2	1	шт.	
Устройство ручного пуска УРП-7	1	шт.	при необходимости